



<p>X62 (+) Batterie</p> <p>X61 Hauptsicherung</p> <p>(90°)</p>	<p>473619 Batterie - Hauptsicherung</p>
<p>X63 Hauptsicherung</p> <p>(90°)</p>	<p>X64 Startrelais</p> <p>473620 Hauptsicherung - Startrelais</p>
<p>Startrelais</p> <p>Anlasser</p>	<p>siehe separate Zeichnung 521363 Startrelais - Anlasser</p>

493017
**Kabelbaum
Hauptstrang
Heckauswurf (A)**



















