



473 618  
Kabelbaum  
Hauptstrang  
Heckauswurf (A)

<p><b>X62</b> (+) Batterie</p> <p><b>X61</b> Haupt-sicherung</p>	<p>473 619 <b>Batterie - Hauptsicherung</b></p>
<p><b>X63</b> Haupt-sicherung</p> <p><b>X64</b> Start-relais</p>	<p>473 620 <b>Hauptsicherung - Startrelais</b></p>
<p>Startrelais</p> <p>Anlasser</p>	<p>siehe separate Zeichnung 521 363 <b>Startrelais - Anlasser</b></p>





















